



РАСПРОДАЖА!

Аксессуары для планетарных миксеров Electrolux!

Планетарные миксеры предназначены для замеса различных видов теста (бисквитного, белкового, заварного, дрожжевого, слоеного), а также для приготовления соусов и тюрре.

Именно насадки позволяют планетарному миксеру выполнять широкий спектр технологических операций.

В наличии на складе «Русский проект» насадки и дежа для 20-литровых планетарных миксеров Electrolux по специальной цене:

	ДЕЖА МИКСЕРА ELECTROLUX 20Л BW20 650121	<i>Предназначена для замеса различных видов теста</i>
	КРЮК МИКСЕРА ELECTROLUX BM20S 653114	<i>Крюк предназначен для замешивания густого теста (пресного, дрожжевого или сдобного)</i>
	ЛОПАТКА МИКСЕРА ELECTROLUX BM20S 653116	<i>Насадка «Лопатка» подходит для приготовления фарша, различных начинок, бисквитного теста</i>

Спешите выписать товар со склада РП с привлекательной скидкой!

Аксессуары новые, в заводской упаковке!

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 88, стр. 8
тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ

